

Instalační proces - StreetMark

Potřebné nástroje a materiály:

-Termoplastický materiál, plynový hořák plus bomba s propanem, markery a křídly pro značení, ochranné rukavice a brýle, infra. teploměr, zametací kartáč nebo fukar.



01

Ujistěte se, že asfaltový povrch je čistý, suchý a bez nečistot. Povrch musí být zbaven olejů nebo jiných chemických látek.



02

Před aplikací povrch vždy zahřejte. Zejména při nižších teplotách, ale i v letním období, aby se odstranila zbývající vlhkost.



03

Zakrejte na podklad pomocné linie a značky podle přiloženého instalačního výkresu.



04

Jednotlivé části grafiku sestavte podle pokynů výrobce.



05

Poté materiál zahřejte po celé ploše, dokud nebude zcela roztavený a nepřilne k podkladu.



06

Pro důkladné přilnutí musí roztavený materiál dosáhnout teploty mezi 200 - 220 °C, teplotu zkontrolovat infra. teploměrem.



07

Okamžitě po roztavení posypte ještě horký povrch materiálu skleněnými kuličkami. Roznoměrně, pomocí ruč. sypače.



08

Vyčkejte 20-30 minut dokud materiál kompletně nevychladne. Zbytek skleněné kuličky zameťte.